


**FESTLEGEN DER VORWAHL:**

- Drücken Sie 2 s lang die MENU-Taste / ▲ of ▼ wählen Sie **SET 2 PCODE** / MENU /  , um eine Vorwahl einzugeben / MENU / R .

**EINSTELLUNG VON MEHRFREQUENZ-ODER****IMPULSWAHLVERFAHREN:**

- Drücken Sie 2 s lang die MENU-Taste / ▲ of ▼ wählen Sie **SET 3 T-P** / MENU / ▲ or ▼ , um **TONE** oder **PULSE** auszuwählen / MENU / R .

**UMGEBUNG**

Bei fehlender Stromversorgung oder bei Stromunterbrechungen funktionieren Telefone mit schnurlosen Mobilteilen nicht. Das Telefon nicht in der Nähe eines undichten Gasrohrs in Betrieb nehmen. Versuchen Sie nicht, die Batterien oder Akkus zu öffnen; sie enthalten chemische Substanzen. Ihr Telefon bitte nicht an einem heißen, feuchten Ort oder in direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren. Um zu vermeiden, dass es zu Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten kommt bitte Ihr Telefon immer mindestens 1 Meter von anderen elektronischen Geräten aufbewahren.

**SICHERHEIT**

Das Telefon nicht in der Nähe eines undichten Gasrohrs in Betrieb nehmen. Versuchen Sie nicht, die Batterien oder Akkus zu öffnen; sie enthalten chemische Substanzen. Ihr Telefon bitte nicht an einem heißen, feuchten Ort oder in direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren.

**KONFORMITÄT**

Die gedruckte Kennzeichnung auf dem Produkt besagt, dass das Produkt alle Anforderungen und gültigen Richtlinien für dieses Produkt erfüllt. Die Konformitätserklärung können Sie auf unserer Webseite [www.alcatel-home.com](http://www.alcatel-home.com) herunterladen. Alcatel ist ein Warenzeichen von Nokia. Es wird von ATLINKS als Lizenznehmer genutzt.

**NEDERLANDS****LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U UW TELEFOON GEBRUIKT TOETSEN VAN HET BASISSTATION:**

1. Beltoon-indicator
2.  Wissen-knop
3.  mhoog-knop
4.  Verlaten-knop
5.  Omlaag-knop
6.  Dempfen/contrast-standaard
7.  Telefoonboek-knop
8.  Programmaknop
9.  Geheugenknop
10. Microfoon
11.  Flits-knop
12.  Luidsprekerknop
13.  Nummerherhalingsknop
14. Belknop
15.  Menuknop
16.  Belvolumeschakelaar
17.  Volumeschakelaar luidspreker
19. Dag
21. Minuut
23. Binnenkomend gesprek
25. Telefoonluidspreker
26. Dempfen
27. Dag van de week
29. Nieuwe CID\*/herhalen/voicemail

28. Telefoonnummerweergave\*

\* Afhankelijk van abonnement en beschikbaarheid van de dienst van uw aanbieder voor vaste telefonie.

**INSTALLATIE EN SET-UP**

Uw telefoon moet op een vlak oppervlak worden geplaatst, zoals een bureau of tafelblad, of u kunt hem aan de muur bevestigen.

**INSTALLATIE OP EEN TAFEL**

1. Het handset aansluiten.
2. Sluit het telefoonsnoer aan op de wandaansluiting of een aansluiting van uw internetbox.

**GATEN VOOR WANDMONTAGE**

1. Draai de wandmontageknop zoals weergegeven in de volgende lay-out:

De knop is ontworpen om dit apparaat op zijn plaats te houden wanneer de telefoon











3. Bevestig de telefoon aan de muur. (Afb. 5)

**STEL DE FLASHTIME IN OM CORRECT****TE WERKEN BINNEN UW NETWERK:**










- Druk lang (2s) op de MENU-knop / ▲ of ▼ kies **SET 4 FLASH** / MENU / ▲ of ▼ om de flash-tijd te selecteren **100 / 300 of 600** / MENU / R

**DE TELEFOON GEBRUIKEN****ONTVANG EN BEÏNDIG VAN EEN TELEFOONGESPREK****EEN TELEFOONGESPREK STARTEN**











-  of  voor of na het kiezen van uw nummer of,  
- nummer kiezen /    
- Uit de nummerherhalingslijst:

1.  /  of 
2.  of 



- Uit de gesprekken log-lijst\*:

1.  of  om het nummer van de beller te selecteren /  of 
2.  of  om het nummer van de beller te selecteren /  om het nummer toe te voegen vóór het geselecteerde nummer /  of 


- Uit het directe geheugen:

1.  M om geheugenlocatie te selecteren uit M1 ~ M4 of  +  /  of 
  2.  of  /  M om de geheugenlocatie te selecteren uit M1 ~ M4 of  + 
- PCODE toevoegen aan een gekozen nummer: Zodra een gekozen nummer is opgehaald door middel van één van de bovenstaande mogelijkheden druk dan gedurende 2s op de 0 toets. Er wordt nu een prefix-code toegevoegd aan het gekozen nummer.




**DE MICROFOON DEMPEN:**





Als de hoorn van de haak is, kan de gebruiker op de  knop drukken voor toegang tot demp-functie. Als dempen is ingeschakeld, wordt de MUTE-indicator op het scherm weergegeven. Druk op de  knop om de demp-functie te verlaten en het normale gesprek te hervatten.

**LCD CONTRAST AANPASSING:**






Als de hoorn op de haak ligt, kan de gebruiker op de  knop drukken om het LCD-contrast te selecteren (1 ~ 5 keuze, standaard is 3).





**NUMMERHERKENNING WISSEN:**




- Verwijder een nummerherkenning:  of  om het nummer te selecteren / 

- Verwijder alle nummerherkenningen:  of  om het nummer te selecteren / lang indrukken van  om ALLES WISSEN? te bevestigen / 


**NUMMER OPSLAAN:**




- Sla een telefoonnummer op:  /  om een nummer in te voeren /  /  om de geheugenlocatie te selecteren, of:  / om M1 ~ M4 te selecteren.

- Sla het nummer van een binnenkomend gesprek op:  of  om het nummer te selecteren  /  om de geheugenlocatie te selecteren of om M1 ~ M4 te selecteren.



- Sla een op te bellen nummer op:  ... om het nummer te selecteren /  /  om de geheugenlocatie te selecteren of om M1 ~ M4 te selecteren.




**BEKIJK EN BEL EEN UITGAAND****NUMMER TERUG:**

- Controleer een uitgaand nummer:  ...






- Bel een uitgaand nummer terug:  ... /  of 

**VERWIJDER EEN UITGAAND****NUMMER:**

- Verwijder een uitgaand nummer:  ... / 

- Verwijder alle uitgaande nummers:  ... /  lang drukken om ALLES WISSEN? te selecteren / 

**ALGEMENE INSTELLINGEN****DATUM EN TIJD INSTELLEN:**

- Druk lang (2s) op de MENU-knop / ▲ of ▼ selecteer **DATUM 1 INSTELLEN** / MENU /  /  of  om de datum te selecteren, of:  om de tijd te selecteren, of:  om de tijd te selecteren.

**PREFIX-CODE INSTELLEN (PCODE):**

- Druk lang (2s) op de MENU-knop / ▲ of ▼ selecteer **SET 2 PCODE** / MENU /  om een prefixcode / MENU / R in te voeren.

**TOON OF PULS INSTELLEN:**

- Druk lang (2s) op de MENU-knop / ▲ of ▼ selecteer **SET 3 T-P** / MENU / ▲ of ▼ om

vermijden. Uw telefoon moet in een droge plaats gezet worden, uit de buurt van hete, vochtige plaatsen en weg van direct zonlicht.

**MILIEU**

Dit symbool betekent dat uw niet-operatieve elektronisch apparaat gescheiden moet worden verzameld en niet samen met het huishoudelijk afval.

Help ons het milieu te beschermen waarin we leven!

**KONFORMITEIT**

Het gedrukte logo op de producten geeft de conformiteit aan met alle essentiële vereisten en alle toepasbare richtlijnen. U kunt de Declaratie van conformiteit downloaden van onze website [www.alcatel-home.com](http://www.alcatel-home.com)

Alcatel is een handelsmerk van Nokia en gebruikt onder licentie door Atlinks

ATLINKS Europe

147, Avenue Paul Doumer,  
92500, RUEIL-MALMAISON  
France

[www.alcatel-home.com](http://www.alcatel-home.com)

Model : Alcatel T56-CE

verticaal op de muur  
wordt geplaatst.

2. Installeer het basisstation aan de muur en steek vervolgens het ene uiteinde van het netsnoer in de aansluitdoos en het andere uiteinde in een modulaire telefoonlijnaansluiting gemarkeerd met "☎". (Afb. 4)

**TOON** of **PULS** / MENU / R te selecteren.

**VEILIGHEID**

Gebruik uw telefoon niet om een gaslek te melden of ander potentieel explosie gevaar. Probeer niet het apparaat of de accu te openen om risico's van elektrische schok te

A/W No.: 10001378 Rev.4  
(IT/DE/NL)

Printed in China

Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS.